

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

**SPETEL GALICIA,S.L.
C/ PI Y MARGALL,62-BAJO
36202 VIGO****Ficha intervención : FI1308-0721****Descripción****BARRERAS:**

En la barrera de autobuses (la de la controladora) tenían un cable suelto que impedía que la controladora abriese las barreras: SOLUCIONADO.

En esta misma barrera se detecta que la seguridad de la puerta se abre con el movimiento de la barrera. SOLUCIONADO (*Se saca más afuera el sensor en todas las barreras para evitar un posible problema).

Se prueba con el cable actual y la barrera secundaria de los autobuses se baja con la señal de START activa (comprobado con polímetro). Se decide cablear y no vuelve a fallar. Se da de plazo 15 días (sobre el 3/4 de Septiembre) para cablear de nuevo si no vuelve a fallar. Se deja el cable por fuera (debajo de la rejilla para protegerlo de los coches).

SOFTWARE:

- Alguna controladora está bloqueada (se resetean, se ponen en hora y se vuelve a subir las programaciones), todo funciona correctamente a excepción de la barrera de autobuses que no conseguimos que hoy miércoles no active la programación horaria. (la programación está bien guardada y el equipo está en hora, probablemente no se esté enviando el día y por eso no funciona, falta verificarlo).

- Debemos indicarle a Sergio las prioridades existentes en el caso de los bloqueos. Sergio comenta que deberíamos añadir dos tipos de bloqueos, los bloqueos solo a horarios y los bloqueos a horarios, mandos/lazos y Tarjetas (bloqueo total).

- Revisar el manual de usuario para verificar que se indica como se debe actuar en caso de sincronizar todos las programaciones en una controladora.

- Enviar Protocolo de comunicaciones.

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente:

- En algún caso, después de subir todas las programaciones (en el caso que quitamos una programación que está activa) se debe resetear la controladora. Se debe añadir a la documentación y entregar el ejecutable (o enviar una petición de RESET a la unidad).(esto es aplicable a cuando no responde).

El software del navegador funciona correctamente en el servidor.