



i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3º C
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

**CTGA DESARROLLO Y GESTION
DOCUMENTAL,S.L.
RUA AS TEIXUGUEIRAS,11
PORTAL 5-OFICINA 3A
36212 VIGO**

Ficha intervención : FI1412-1008

Descripción

El equipo 10.2.8.99 quedó con el nuevo software SerialCapture y con el parámetro AEC = 150.

Se comprobó:

- Con un bulto delante o detrás funciona correctamente salvo:
- o Diego con una banqueta pegada al cuerpo a media altura no lo contó como movimiento correcto.
- Dos personas seguidas con bulto a altura media bastante seguidos no solo contó 1.
- Un operario salió y el sistema no lo contó, no sabemos exactamente que pudo pasar.
- Un operario saliendo y otro entrando se paran justo delante de las fotocélulas y el sistema queda con 2 operarios menos.

La persona de seguridad nos comenta:

- Hay cortes de corriente frecuentemente.
- Alguna vez el equipo aparece en un estado que no se corresponde con lo real (no detalla nada más).
- Corte en el diferencial que tenían:
- o Una vez se picó el cable.

- o Otra vez lo dejaron sin encender y más tarde al conectarlo funcionó.

Nombre y firma del participante:

--

Nombre y firma del cliente:

--